



SylvaSport Cleaner

Universal cleaner

Il detergente SylvaSport è un detergente universale per i pavimenti sportivi in legno massello verniciati. Il detergente SylvaSport non lascia alcun residuo e pertanto è ideale per un utilizzo regolare.

Per neutralizzare il detergente SylvaSport e conservare la resistenza antiscivolo, usare SylvaNeutralizer. Utilizzare una macchina lavasciuga o applicare a mano.

Dimensioni e unità:

5 LITRO

DESCRIZIONE GENERALE

Junckers SylvaSport Cleaner è un detergente universale per le pavimentazioni sportive oliate o verniciate. Il prodotto è adatto sia per la pulizia giornaliera che periodica.

Per neutralizzare l'effetto dello Junckers SylvaSport Cleaner e ripristinare l'attrito, usare il prodotto Junckers Sylva Neutralizer.

DATI TECNICI

Il prodotto contiene: tensioattivi anionici 5-15% isopropanolo >5% agenti preservanti <1%

PH: Diluito: 6-8 ca. Concentrato: 8.5 ca.

Prima dell'uso: Mescolare o agitare il prodotto prima dell'uso

Strumento per l'applicazione: panno o straccio ben strizzato

Diluizione: per pulizia normale usare ½ - 2 dl. per 10 litri di acqua.

Conservazione: 2 anni se non aperto e conservato alla temperatura di 20°C. Non conservare a temperature inferiori a 0°C.

ISTRUZIONI D'USO

Pulizia:

Detergente universale per la pulizia giornaliera e periodica. Usare un panno o uno straccio ben strizzato o qualsiasi altro attrezzo per la pulizia purchè abbia poca dispersione di acqua.

Pulire sempre rapidamente le fuoriuscite d'acqua per evitare danni alla pavimentazione.

Ri-verniciatura:

Usare Junckers Sylva Neutralizer per rimuovere i residui di Junckers SylvaSport Cleaner prima della nuova verniciatura.

IMPORTANTE

Prima dell'uso, leggere attentamente le avvertenze riportate sul flacone e rispettare le indicazioni di sicurezza.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Prodotti:

F 10.3 - Junckers Sylva Neutralizer
